NL NEDERLANDS

GEBRUIKSAANWIJZING „SPEEDY“

!!LET OP: Lees deze handleiding zorgvuldig door, voordatu het slot bedient of een nieuwe cijfercombinatie wilt instellen. Wij zijn niet aansprakelijk voor functiestoringen veroorzaakt door onjuist gebruik resp. geweld of onde-skundige behandeling, ook niet voor zakelijke of vermogensschaden, die b. v. aan het niet volgens voorschrift sluiten van de safe zijn toe te schrijven.

Algemeen:

Ieder toetsgebruik geeft een korte signaaltoon. Deafstand tussen het gebruik van twee toetsen mag de 10 sec-onden niet overschrijden. Indien zowel de groene als de rode LED tegelijkertijd branden, dan dient men meteen de batterijen te vervangen.

1. HET OPENEN VAN DE KLUIS VOOR DE EERSTE KEER:

1.1 Verwijder het afdekklepje tussen de handgreep en toetsenbord.
1.2 Steek de meegeleverde nood-openingssleutel in het slot en draai deze naar links.
1.3 U kunt nu de kluisdeur openen, door de handgreep naar rechts te draaien.
1.4 Draai de nood-openingssleutel in de uitgangspositie en haal de sleutel weer uit het slot.
1.5 Open het batterijvak aan de binnenkant van de deur.
1.6 Leg 4 * 1,5 Volt AA batterijen in. Let er daarbij op dat ze op de correcte manier worden ingezet. Indien dit correct is gebeurd, hoort u een kort piepje ter bevestiging.
1.7 Sluit het batterijvak daarna weer af.

2. PROGRAMMEREN VAN EEN NIEUWE CODE

Bij deze kluis kan zowel een Mastercode als een Gebruikerscode worden ingesteld. Wij raden u aan deze beide codes meteen te gaan programmeren. Als start schrijf de beide codes die u wilt programmeren op een papiertje. Gebruik geen codes die makkelijk te herleiden zijn, zoals bijv. een geboorte datum, postcode, etc. Bewaar de codes en de nood-openingssleutels op een veilige plek (Niet in de kluis!).

a) PROGRAMMEREN VAN DE GEBRUIKERSCODE
a.1 Open de kluis zoals staat bescheven bij "Het openen van de kluis voor de éérste keer."
a.2 Druk op de rode knop aan de binnenkant van de deur (vlakbij de scharnieren).
a.3 Geef de code (min. 3 en max. 8 cijfers) in en beves tig de correcte code door op de toets „ * „ te drukken.
a.4 Nadat u de toets „ * „ heeft gedrukt, hoort u ter bevestiging 2 piepjes.
2.5 De programmering van de Gebruikerscode is nu afgerond.

b) PROGRAMMEREN VAN DE MASTERCODE
b.1 Kluis openen.
b.2 Druk op het toetsenbord „ 00 “.
b.3 Druk op de rode knop aan de binnenkant van de deur (vlakbij de scharnieren).
b.4 Geef de code (min. 3 en max. 8 cijfers) in en bevestig de correcte code door op de toets „ * „ te drukken.
b.5 Nadat u de toets „ * „ heeft gedrukt, hoort u ter bevestiging 2 piepjes.
b.6 De programmering van de Mastercode is nu afgerond.

3. OPENEN VAN DE KLUIS

3.1 Geef één van de door u ingestelde codes in en bevestig de correcte ingave door op de toets « B » te drukken.
3.2 De groene LED gaat branden en u heeft nu 5 seconden de tijd om de deur middels de hand greepte openen.

4. HET SLUITEN VAN DE KLUIS

4.1 Toets de door U gekozen code in en bevestig deze code door op toets "B" te drukken.
4.2 De groene LED licht open en U heeft 5 seconden om de deur met behulp van de draaigreep te sluiten.
4.3 Om de deur te sluiten, draait U de jamdgreep naar links.

5. BLOKKEERTIJD BIJ FOUTIEVE INGAVE CODE

U heeft drie pogingen om de juiste code in te geven. Indien u 3 keer de verkeerde code in geeft, dan blokkeert de electronica voor een tijdsduur van 2 minuten. Tijdens deze periode reageert de electronica niet. Indien u binnen deze periode nogmaals de verkeerde code in geeft, dan zal de electronica een extra 2 minuten blokkeren.

6. MECHANISCHE NOODOPENING

Voor het geval u de code kwijt/vergeten bent, of indien de batterijen niet op tijd zijn vervangen, kunt u het volgende doen:
6.1 Verwijder het afdekklepje tussen het toetsenbord en de handgreep.
6.2 Steek de meegeleverde nood-openingssleutel in het slot en draai deze naar links.
6.3 U kunt nu de kluisdeur openen door aan de handgreep te draaien.

7. WISSELEN VAN DE BATTERIJEN

7.1 Open het batterijvak aan de binnenkant van de deur.
7.2 Verwijder de oude batterijen. Leg de nieuwe 1,5 Volt AA batterijen in. Let er daarbij op dat ze op de correcte manier worden ingezet. Indien dit correct is gebeurd, hoort u een kort piepje ter bevestiging.

LET OP:
Gebruik alleen ALKALINE batterijen van een erkend merk.

LET OP:
De inhoud van uw kluis is niet automatisch verzekerd! Neem contact op met uw verzekeringsmaatschappij.