

b./ PROGRAMMERING VAN DE MASTERCODE:

- b.1 Met geopende deur, druk op de „ START “ knop en daarna 2 maal op de „ 0 “ (Dus: “ 0-0 “). Vervolgens meteen op de rode knop (binnenkant deur, vlakbij de scharnieren) drukken. Op de display verschijnt: „ - - - - - “.
- b.2 Geef de door u gekozen nieuwe Mastercode in (minimaal 3 en maximaal 8 cijfers). Bevestig de nieuwe ingegeven code door op de „START“ toets te drukken. Het akoestisch signaal klinkt en de rode LED gaat even branden. In de display verschijnt “ IN “ en de door u ingetoetste getallen.

LET OP: Indien u voor een Mastercode van 8 getallen kiest, hoeft u na ingave van deze code, niet op “START “ te drukken, om de code te bevestigen. Uw keuze wordt in dit geval meteen vastgelegd.

- b.3 De programmering is nu afgerond.

4. WACHTTIJD BIJ VERKEERDE INGAVE:

Indien de verkeerde code wordt ingetoetst hoort men 3 piepjes en de rode LED gaat 3 keer branden. Als men 3 maal de verkeerde code ingeeft, dan blokkeert de electronica gedurende 3 minuten. Gedurende deze tijd reageert het slot op geen enkele ingave, dus ook niet op de juiste code.

5. BATTERIJ SPANNING TESTEN

Om de kwaliteit van de batterij te testen, kunt u op de “ START “- knop drukken. Op de display verschijnt dan een afbeelding van de batterij, waarvan u kunt aflezen of de batterij nog genoeg spanning heeft. Als de afbeelding aangeeft dat de batterij (bijna) leeg is, dan dient u de batterijen meteen te verwisselen (zie ook Punt 1.).

Gebruik alleen alkaline batterijen van een erkend merk.

6. MECHANISCHE NOOD-OPENING:

Indien u de code bent vergeten, of als de batterijen leeg zijn, dan kunt u het volgende doen:

- 6.1 Verwijder het afdekplaatje rechts naast de draaigreep.
- 6.2 Steek de meegeleverde nood-sleutel in het slot en draai de sleutel naar links.
- 6.3 De kluisdeur kan nu geopend worden door de draai-greep naar rechts te draaien.

LET OP:

De inhoud van uw kluis is niet automatisch verzekerd! Neem contact op met uw verzekeringsmaatschappij.

Handleiding voor de kluis „TRENDY“ met elektronisch slot

!!LET OP: Het is belangrijk de handleiding eerst in zijn geheel door te lezen, voordat u het slot gaat bedienen of een nieuwe code gaat instellen. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor fouten die ontstaan door het niet correct opvolgen van de instructies, noch kunnen wij aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die hierdoor ontstaat.

Laat de nood-sleutel nooit in de kluis liggen!!

ALGEMENE OPMERKING:

Elke keer dat een toets wordt ingedrukt, hoort u een kort piepje en de rode LED gaat even branden. Let er op dat de tijd tussen het indrukken van de toetsen niet meer dan 7 seconden mag zijn.

1. DE EERSTE KEER DE KLUIS OPENEN:

- 1.1 Verwijder het afdekplaatje rechts naast de draai-greep.
- 1.2 Steek de meegeleverde nood-sleutel in het slot en draai de sleutel naar links.
- 1.3 De kluisdeur kan nu geopend worden door de draai-greep naar rechts te draaien.
- 1.4 Draai de nood-sleutel terug in de uitgangspositie en trek de sleutel uit het slot.
- 1.5 Open het batterijvak aan de binnenkant van de deur.
- 1.6 Plaats 4 * 1,5V AA batterijen (niet meegeleverd). Let op dat deze op de juiste manier geplaatst worden.
- 1.7 Nu wordt automatisch de electronica van het slot getest. Gedurende deze test hoort u 3 piepjes en gaat de rode LED 3 maal branden. Tevens ziet u op de display de „O „ verschijnen.
- 1.8 Als alles goed verloopt, dan verschijnt er op de display „GOOD “.

2. OPENEN VAN DE KLUIS, NADAT DE BATTERIJEN ZIJN INGELEGD:

Om de kluis middels het elektronische slot te openen, drukt u op de „ START “ knop. Op de display verschijnt „ - - - - - “. Nu kunt u één van de beide fabriekscodes ingeven:

- a) 1-2-3-4-4-5-6 (Gebruikerscode)
of
- b) 1-2-3-4-5-5-6-7-8 (Mastercode)

Bevestig de juiste ingave door op „ START “ te drukken. U hoort twee korte piepjes en de LED geeft een groen lichtje. Op de display staat „OPEN“. Draai de handgreep binnen 5 seconden naar rechts, zodat de deur geopend kan worden.

3. PROGRAMMEREN VAN EEN CODE:

Let op: Bij dit type kluis zijn 2 verschillende fabrieks-codes vastgelegd. Wij raden u aan deze codes meteen te veranderen naar uw persoonlijk uitgekozen codes. Schrijf de nieuwe codes eerst op een papiertje, voordat u de codes gaat veranderen.

a./ PROGRAMMERING VAN DE GEBRUIKERSCODE:

- a.1 Druk op de rode knop aan de binnenkant van de deur (bij de scharnieren).
- a.2 een akoestisch signaal klinkt en de rode LED gaat kort branden. Op de display verschijnt „ - - - - - “.
- a.3 U heeft nu 7 seconden tijd om te beginnen met het ingeven van de nieuwe code.
- a.4 Geef de door u gekozen nieuwe Gebruikerscode in (minimaal 3 en maximaal 8 cijfers). Bevestig de nieuwe ingegeven code door op de „ START “ toets te drukken. Het akoestisch signaal klinkt en de rode LED gaat even branden. In de display verschijnt „ IN “ en de door u ingetoetste getallen.

LET OP: Indien u voor een Gebruikerscode van 8 getallen kiest, hoeft u na ingave van deze code, niet op „START “ te drukken, om de code te bevestigen. Uw keuze wordt in dit geval meteen vastgelegd.

- a.5 De programmering is nu afgerond.

TIP: Na het veranderen van een code, test de code meteen, maar houdt de deur in open toestand.