



NEDERLANDS

GEBRUIKSAANWIJZING

"RFID LOCK"

LET OP!: Lees deze gebruiksaanwijzing a.u.b. aandachtig door voordat u de elektronische vergrendeling gaat gebruiken of een nieuwe combinatie gaat instellen. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor een onjuist functioneren veroorzaakt door verkeerde wijziging, het gebruik van geweld of een andere onheuse bejegening, en ook niet voor materiële schade of financieel verlies dat zich kan voordoen, bijvoorbeeld door het op onjuiste wijze sluiten van de kluis.

Uw kluis kan geopend worden met een mastercode, een klantcode, een actieve RFID-kaart of een van de twee meegeleverde nood sleutels.

Steeds als u op een toets drukt hoor u een geluidssignaal. Een onjuiste invoer kan gecorrigeerd worden door de toets "CLEAR" in te drukken.

Als u wilt dat uw master- of klantcode tijdens het intoetsen niet op het scherm verschijnt drukt u op de knop „0” en vervolgens op „LOCK”. In plaats van het ingetoetste nummer verschijnt er "—".

Het gebruik van niet-alkaline batterijen wordt afgeraden.

De kluis wordt vanuit de fabriek geleverd met de mastercode 8-8-8-8-8, maar vanuit veiligheidsoverwegingen raden wij aan de mastercode van de fabriek onmiddellijk te vervangen door een persoonlijke mastercode.

1. INGEBRUIKNAME:

- a. Haal het deksel van de noodopening aan de rechterkant van het beslag door deze naar rechts te schuiven.
- b. Steek een van de twee meegeleverde nood sleutels in het slot.
- c. Draai de sleutel naar links.
- d. Open de deur.
- e. Draai de sleutel terug naar de uitgangspositie en haal deze uit het slot.
- f. Draai het borgschroefje uit het deksel van het batterijvakje aan de binnenkant van de deur.
- g. Haal het deksel van het batterijvakje af.
- h. Plaats vier 1,5 volt AA alkalinebatterijen (let bij het plaatsen van batterijen op de juiste polariteit).
- i. Op het scherm verschijnt "SECURE", gevolgd door "-GOOd-" - de kluis is nu klaar voor gebruik.
- j. Sluit het batterijvakje.
- k. Open de kluis de eerste keer door gebruik te maken van de mastercode van de fabriek (zie punt 6, "Openen door middel van een mastercode").

2. FOUT BIJ OPENEN

Als u een verkeerde code invoert of probeert de kluis te openen met een RFID-kaart die hiertoe geen toegang heeft zult u vijf maal een geluidssignaal horen, en op het scherm verschijnt het bericht "ERROR".

3. BLOKKERINGSTIJD NA EEN FOUT

Wordt er vier keer een verkeerde code ingevoerd of geprobeerd de kluis te openen met een RFID-kaart die hiertoe geen toegang heeft dan zal de kluis een kwartier lang geblokkeerd worden: gedurende deze 15 minuten is er geen invoer mogelijk. Wordt er tijdens de blokkering op een toets gedrukt zal op het scherm het bericht "HOLD15" verschijnen, en de resterende blokkeringstijd zal worden afgeteld totdat deze verstreken is. De blokkeringstijd kan worden afgebroken door de batterijen kort te verwijderen.

4. VERVANGING BATTERIJEN

(Als de weergave op het scherm onscherp of onleesbaar wordt of als de kluis niet meer geopend kan worden dient u de batterijen meteen te vervangen).

- a. Indien nodig, open de kluis met de sleutel voor noodopening (zie punt 11, "Openen door middel van de sleutel voor noodopening").
- b. Draai het borgschroefje uit het deksel van de noodopening aan de binnenkant van de deur.
- c. Haal het deksel van het batterijvakje af.
- d. Haal de oude batterijen eruit.
- e. Stop de nieuwe (alkaline) batterijen erin - let op de juiste polariteit.
- f. Sluit het batterijvakje.

LET OP: na vervanging van de batterijen blijven de opgeslagen codes (mastercode, klantcode) en de RFID-kaarten bewaard.

5. WIJZIGING VAN DE MASTERCODE

(De door u ingestelde mastercode blijft bij vervanging van de batterijen bewaard)

- a. Bij een geopende en ontgrendelde deur drukt u tweemaal op de toets "CLEAR".
 - b. Op het scherm verschijnt "PRGO".
 - c. Voer de huidige mastercode in (bij levering is dat 8-8-8-8-8).
 - d. Op het scherm verschijnt "NEU".
 - e. Voer de gewenste mastercode in (6 cijfers).
 - f. Op het scherm verschijnt "AGAIN".
 - g. Herhaal de gewenste mastercode (6 cijfers).
 - h. Als op het scherm het bericht "dONE" verschijnt dan is de mastercode met succes gewijzigd.
- LET OP:** als tijdens het invoeren "ERROR" op het scherm verschijnt, begin invoer dan opnieuw vanaf punt 5.a.

6. OPENEN DOOR MIDDEL VAN EEN MASTERCODE

- a. Voer de huidige mastercode in (bij levering is dat 8-8-8-8-8).
 - b. Tijdens het openingsproces verschijnt op het scherm het bericht "OPEN".
 - c. Na opening wordt op het scherm het bericht "OPENEd" getoond.
- LET OP:** als tijdens het openen "ERROR" op het scherm verschijnt, probeer opening dan opnieuw met de mastercode die u daarvoor heeft opgeslagen vanaf punt 6.a.

7. SLUITEN MET DE KLANTCODE

- a. Sluit de deur en voer de gewenste klantcode in (drie tot zes cijfers).
- b. De ingevoerde code wordt op het scherm getoond.
- c. Bevestig de invoer door op de toets "LOCK" te drukken.
- d. De kluis wordt automatisch vergrendeld en op het scherm verschijnt "CLOSE".
- e. Na correcte sluiting worden op het scherm het bericht "CLOSEd" en de gekozen code getoond.
- f. Als er geen correcte sluiting mogelijk is, verschijnt op het scherm het bericht "ERROR2".
- g. Zorg ervoor dat de deur helemaal gesloten is en begin sluiting opnieuw zoals beschreven wordt vanaf punt 7.a.

8. OPENEN DOOR MIDDEL VAN EEN KLANTCODE

- a. Met gesloten deur of het vergrendelingsmechanisme geopend voert u de klantcode die u daarvoor heeft ingesteld (drie, vier, vijf of zes cijfers).
 - b. Tijdens het openingsproces verschijnt op het scherm het bericht "OPEN".
 - c. Na opening wordt op het scherm het bericht "OPENEd" getoond.
- LET OP:** als tijdens het openen "ERROR" op het scherm verschijnt, begin opening dan opnieuw met de klantcode die u daarvoor heeft opgeslagen vanaf punt 8.a.

9. SLUITEN VAN DE KLUIS MET EEN RFID-KAART

- a. Sluit de deur en houd een RFID-geschikte kaart op het RFID-symbool rechts naast het toetsenbord.
- b. De kluis wordt automatisch vergrendeld en op het scherm wordt "CLOSE" getoond.
- c. Na correcte sluiting wordt op het scherm het bericht "CLOSEd" getoond.
- d. Als er geen correcte sluiting mogelijk is, verschijnt op het scherm het bericht "ERROR2".
- e. Zorg ervoor dat de deur helemaal gesloten is en begin sluiting opnieuw zoals beschreven wordt vanaf punt 9.a.

10. OPENEN VAN DE KLUIS MET EEN RFID-KAART

- a. Met gesloten deur of het vergrendelingsmechanisme geopend houdt u een RFID-kaart voor het beslag tussen het toetsenbord en de afscherming van het noodopeningsslot waarmee de deur vergrendeld is.
 - b. Tijdens het openingsproces verschijnt op het scherm het bericht "OPEN".
 - c. Na opening van de kluis wordt op het scherm het bericht "OPENEd" getoond.
- LET OP:** als tijdens het openen "ERROR" op het scherm verschijnt, begin het openingsproces dan opnieuw met de RFID-geschikte kaart die u daarvoor heeft opgeslagen vanaf punt 10.a.

11. OPENEN DOOR MIDDEL VAN DE SLEUTEL VOOR NOODOPENING

- a. Haal het deksel van de noodopening aan de rechterkant van het beslag door deze naar rechts te schuiven.
- b. Steek een van de twee meegeleverde nood sleutels in het slot.
- c. Draai de sleutel naar links.
- d. Als de batterij voldoende spanning levert zal op het scherm het bericht "OPENEd" verschijnen; de kluis is dan open.
- e. Om de sleutel te kunnen verwijderen dient u de sleutel terug te draaien naar de uitgangspositie - de kluis is dan weer gesloten.